

## Filtro 3M™ 7093 C, P100

Para piezas faciales de media cara o cara completa

### Descripción

Los filtros 3M™ 7093 C, P100 usados en los respiradores elastómeros 3M™ de las series 6000, 7000 y FF -400 están aprobados para la protección contra partículas y fluoruro de hidrógeno, y recomendado por 3M para alivio de niveles molestos (por debajo del límite de exposición permisible PEL - OSHA) de ciertos vapores orgánicos y gases ácidos.

Su posición en el respirador (alineada hacia la parte posterior) ofrece un amplio campo de visión al usuario.

Su estuche rígido es recomendado para ambientes hostiles que requieran protección y fácil limpieza superficial del filtro.

### Aplicaciones

Apropiado para diversas aplicaciones industriales con exposición a partículas sólidas y líquidas de base acuosa y aceitosa (polvo, neblinas y humos), con presencia de olores molestos de ciertos vapores orgánicos, gases ácidos y/o fluoruro de hidrógeno, tales como:

- Soldadura
- Construcción
- Minería
- Manufactura
- Entre muchas otras más

3M recomienda que, en presencia de neblinas aceitosas, los filtros Serie P deberían ser usados y reutilizados por no más de 40 horas o 30 días de uso, lo que suceda primero, salvo que el filtro necesite ser cambiado antes de ese tiempo límite por razones de higiene, daño, o mayor dificultad para respirar.

### Estándares y aprobaciones

Aprobado por National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los EE.UU., bajo la clasificación P 100 y para fluoruro de hidrógeno hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL - OSHA), según la 42CFR84.

Dicha aprobación se otorga al conjunto completo de pieza facial y sus diferentes medios filtrantes (filtros o cartuchos), del mismo fabricante. Es por ello que no debe usarse este filtro con piezas faciales de diferentes fabricantes, y/o que no hayan sido parte inicial del conjunto aprobado por NIOSH.

### Características

Color: gris – magenta - oliva  
Peso aproximado : 50 g.

Elemento filtrante: papel de fibra de vidrio



ID: 1975699

### Limitaciones de uso

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales de media cara, o 50 veces el límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales de cara completa. Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente

No usar en atmósferas donde el contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %

No usar en atmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)

Este filtro no suministra oxígeno

No usar en operaciones de arenado, en cuyo caso se sugieren soluciones de presión positiva o suministro de aire

### Piezas faciales compatibles

Compatible con piezas faciales de media cara y cara completa de la serie 6000, 7000 y FF -400 con conexión de tipo bayoneta.

### Recomendaciones de uso y mantenimiento

Los filtros 3M™ 7093 C, P100 no requieren limpiarse, sacudirse, lavarse, desinfectarse, aplicar aire o cualquier otra manipulación que pueda afectar la estructura externa o interna de los mismos.

Solamente podría, de ser necesario, usarse un paño húmedo por el exterior. Se deben guardar en ambiente limpio y seco, alejado de la luz solar y contaminantes ambientales.

Se deben reemplazar o desechar cuando el usuario manifieste dificultad al paso del aire (resistencia a la respiración) debido a la saturación de contaminantes en su interior. Asimismo, de acuerdo con un programa de cambio establecido o antes si el usuario observa una condición antihigiénica o cualquier deterioro que afecte su desempeño.

### Almacenamiento

Mantener el filtro en su empaque original, limpio y fuera de ambientes contaminados. Tiempo máximo de almacenamiento de 4 años, antes de iniciar su uso, contados a partir de la fecha de fabricación.

### ADVERTENCIA

Los respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Seguir las regulaciones locales y las normas de seguridad. En algunos países como los EE.UU., se debe implementar por escrito un Programa de Protección Respiratoria alcanzando los requerimientos del título 29 de la CFR parte 1910.134, incluido el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluación médica. El mal uso puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Uso, o contactarse con 3M.

