FICHA TECNICA

#EPP Y MAS

Filtro 3M [™] 2097, P100

Para piezas faciales de media cara o cara completa

Descripción

Los filtros 3M ™ 2097, P100 usados en los respiradores elast ómeros 3M ™ de las series 6000, 7000 y FF -400 están apro bados para la protección contra partículas y recomendado por 3M para alivio de olores molestos (por debajo del límite de exposición permisible PEL OSHA) de ciertos vapores orgánicos , así como ozono hasta 10 veces el límite de exposición permisible PEL - OSHA.

Cuenta con la tecnología Medio Electrostático Avanzado, la cual permite reducir el peso del filtro y facilita la respiración a través del mismo.

Aplicaciones

Apropiado para diversas aplicaciones industriales con exposición a partículas sólidas y líquidas de base acuosa y aceitosa (polvo, neblinas y humos), con presencia de olores molestos de ciertos vapores orgánicos, tales como:

Soldadura Construcción Minería Manufactura Entre muchas otras más

3M recomienda que, en presencia de neblinas aceitosas, los filtros Serie P deberían ser usados y reutilizados por no más de 40 horas o 30 días de uso, lo que suceda primero, salvo que el filtro necesite ser cambiado antes de ese tiempo límite por razones de higiene, daño, o mayor dificultad para respirar.

Estándare s y aprobaciones

Aprobado por National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los EE.UU., bajo la clasificación P 100, según la 42CFR84; y recomendado por 3M para alivio de olores molestos (por debajo del límite de exposición PEL - OSHA) de ciertos vapores orgánicos y ozono hasta 10 veces el PEL - OSHA.

Dicha aprobación se otorga al conjunto completo de pieza facial y sus diferentes medios filtrantes (filtros o cartuchos), del mismo fabricante. Es por ello que no debe usarse este filtro con piezas faciales de diferentes fabricantes, y/o que no hayan sido parte inicial del conjunto aprobado por NIOSH .

Características

Color: magenta Peso aproximado : 10 g. Elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poli éster. Capa de carbón activado



ID: 1201747

Limitaciones de uso

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales de media cara, o 50 veces el límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales de cara completa. Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente

No usar en a tmósferas donde el contenido de oxígeno sea menor a $19.5\ \%$

No usar en a tmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)

Este filtro no suministra oxígeno

No usar en operac iones de arenado, en cuyo caso se sugieren soluciones de presión positiva o suministro de aire

Piezas faciales compatibles

Compatible con piezas faciales de media cara y cara completa de la serie 6000, 7000 y FF -400 con conexión de tipo bayoneta.

Recomendaciones de uso y mantenim iento
Los filtros 3M ™ 2097, P100 no requieren ni deben limpiarse,
sacudirse, lavarse, desinfectarse, aplicar aire o cualquier otra
manipulación que pueda afectar la estructura externa o interna de los
mismos. Se deben guardar en ambiente limpio y seco , alejado de la
luz solar y contaminantes ambientales .

Se deben reemplazar o desechar cuando el usuario manifieste dificultad al paso del aire (resistencia a la respiración) debido a la saturación de contaminantes en su interior. Asimismo, de acuerdo con un programa de cambio establecido o antes si el usuario observa una condición antihigiénica o cualquier deterioro que afecte su desempeño.

Almacenamiento

Mantener el filtro en su empaque original, limpio y fuera de ambientes contaminados. Tiempo máximo de almacenamiento de 3 años, antes de iniciar su uso, contados a partir de la fecha de fabricación.

2

ADVERTENCIA

Los respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario deb las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Seguir las regulaciones locales vi gentes. En algunos países como los EE.UU., se debe implementar por escrito un Programa de Protección Respiratoria alcanzando los requerimientos del título 2 9 del CFR parte 1910.134, incluido el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluación médica. El mal us o puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instruccione s de Uso, o contactarse con 3M.